

TROUSSE D'ANALYSE Chlore/pH Pastilles



BENEFICES PRODUIT

La trousse d'analyse Chlore/pH Pastilles contient :

- 1 comparateur
- 20 pastilles DPD n°1 (chlore)
- 20 pastilles phénol Red (pH)

MODE D'EMPLOI

Rincer soigneusement les éprouvettes du comparateur.

1/ Remplir le comparateur :

Le plonger à 20 cm sous la surface de l'eau.

2/ Mettre les pastilles :

Déchirer l'emballage des pastilles et les mettre dans les parties réservées à cet effet (éviter de toucher les pastilles à main nue). Mettre une pastille de Phénol Red (pH) et une pastille DPD N°1 (chlore) dans l'emplacement prévu.

3/ Secouer puis lire le résultat :

Fermer le comparateur et le secouer pour dissoudre le réactif, puis lire le résultat obtenu.

Teneur idéale : pH entre 7,0 et 7,4 ; Chlore 2 mg/l

NOTA : Le pH et la teneur en chlore doivent être contrôlés au moins une fois par semaine. En pleine saison, il est même recommandé de contrôler la teneur en chlore deux fois par semaine.

Toujours ajuster le pH avant d'ajuster le taux de chlore.

Ne jamais placer de pastilles dans le compartiment central du comparateur.

Conserver les pastilles à l'abri de la chaleur et de l'humidité.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

- Nous vous conseillons de contrôler au moins une fois par semaine le pH de l'eau de votre piscine.